

SR-060
JH-060/WAC
RI-060/WK/WAC/WACK



Rotary Shaver 水洗い回転式シェーバー

取扱説明書

保証書付



O60-264D

このたびは、ロゼンスター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

●製品を正しく安全にご使用いただくため、取扱説明書を必ずお読みください。

●ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●この説明書は、保証書を兼ねておりますので、お読みになった後は大切に保管していただき、ご使用中に不明点や不具合が生じたときにお役立てください。

安全上のご注意

- 次の表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の内容を区分して説明しています。
- ▲ **警告** 「人が死亡、または重症を負う可能性のある内容」です。
- ▲ **注意** 「人が傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容」です。

● 次の図記号表示を用いて、お守りいただく内容を説明しています。

- ……してはいい内容です。
- ❗ ……実行しなければならない内容です。

警告

火災・感電・けがを防ぐために

- 分解・修理・改造はおこなわないでください。
- 本製品は充電式電池を内蔵しているため、火中投入や加熱、高温になる所（火ヤストープのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する所での充電、使用、保管はしないでください。（発火・火災・破裂・故障の原因）
- 電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れないでください。（発火・火災・破裂による故障の原因）
- 濡れた手でUSB電源アダプターをコンセントから抜き差ししないでください。また、湿気の多い浴室などで使用、保管しないでください。（結露やサビの発生による故障の原因）
- USBポートをショートさせないでください。USBポートに金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させたりしないでください。（火災・故障の原因）
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしないでください。（たこ足配線などで定格を超えること、発熱による火災の原因）
- ❗ 使用時以外は必ず電源を切り、USB電源アダプターをコンセントから、USBケーブルをUSBポートから抜いてください。（けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因）
- 室温10℃-35℃の環境下で充電・保管してください。
- 異常、故障時には直ちに使用を中止してください。
- USBケーブルやUSB電源アダプター、USBポートのほこりを定期的に掃除してください。（ショート・火災の原因）

注意

本体について

- ● USBケーブルを持って本体をぶら下げないでください。（故障・けがの原因）
- USBケーブルが傷んだり、USBポートの差し込みがゆるいときは使用しないでください。（感電・ショート・発火の原因）
- 本体や刃を落としたりぶつけたりしないでください。（刃の変形・作動不良の原因）
- USBケーブルを傷めないでください。傷つける、破損させる、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、挟み込む、高温部に近づけるなど（USBケーブルの破損による火災・感電の原因）
- ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥させないでください。（部品の変形・故障の原因）
- 汚れが気になるときは、乾いた布やせっけん液を少し含ませた布で拭き取り、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。（故障や変色の原因）
- ❗ ● USBケーブルは必ずゆとりを持って使用してください。（USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返され、ショートのおそれ）
- 定格出力DC5V/1AのUSB電源アダプターを使用してください。また、USB電源アダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。（火災・感電の原因）
- 本体は必ずお子様の手の届かない所に保管してください。（部品や付属品などの誤飲による事故やけがの原因）
- ※飲み込んだ場合は直ちに医師に連絡し、指示を受けてください。

ご使用時、次のことご注意ください

- ● 落としたり投げつけたりなど強い衝撃を与えないでください。（破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因）
- ヒゲ以外（頭髪など）には使用しないでください。（外刃が破損・変形して肌を傷つける原因）
- 犬や猫などペットには使わないでください。

警告

- 付属のUSBケーブルで他の製品を使用したり、充電したりしないでください。
- 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。（異常発熱による発火・ショートの原因）
- 定格出力がDC5V/1Aより大きい機器につながらないでください。（火災・感電の原因）
- 付属のUSBケーブルは充電専用のため、通信には使用できません。

注意

- パソコンなどのUSBポートで、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しないでください。（パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因）
- パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えないでください。（パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因）
- パソコンなどに接続した場合のデータ消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても弊社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。
- 充電中は、本体・USB電源アダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電中、テレビなどに雑音が入るときは、別のコンセントを使ってください。
- 初めての充電や半年以上使わなかったとき、充電時間が長くなることがあります。また、充電開始後、数分間本体のスイッチランプが点灯しないことがあります。その場合は約8時間充電してください。
- 周囲温度は10℃～35℃の環境下で充電してください。※低温や高温下では充電電池の性能が低下して、充電できない場合があります。
- 長期間使わなかった場合でも充電電池が劣化するため、半年に一度は満充電にしてください。

海外で使うとき

AC100-240V 対応 A プラグ

海外のプラグタイプについて参考情報をWEBに掲載しています。

保証期間

- お買い上げ日から1年間（本体）
- ※刃、付属品は消耗品のため、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

製品の廃棄のしかた

本体にはニカド電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。

替刃・付属品の申込方法

●替刃・付属品などは、「ロゼンスター公式ホームページ」の各商品ページよりお問い合わせいただけます。 ※お電話でご注文の場合、送料・代引き手数料がかかります。

URL: <https://www.lozenstar.co.jp>

ロゼンスターJPN株式会社
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4

【受付時間】 祝祭日以外の月～金
9:30～12:00/13:00～17:00
※ 通信・通話料はお客様負担となります。

症状	考えられる原因	処置方法
剃り味が悪くなった	刃のお手入れ不足	ご使用後、毎回掃除をしてください。【お手入れのしかた】
	刃の寿命 刃の破損・変形	刃を取り替えてください。【替刃・付属品の申込方法】
外刃の破損・変形	外刃を外した状態で動作する場合は、外刃を取り替えてください。【替刃・付属品の申込方法】	
	刃に専用オイル（別売）をつけてください。	
注油不足による充電電池への負担	刃に専用オイル（別売）をつけてください。【替刃・付属品の申込方法】	
	1回の充電で使用できる回数が少なくなった	充電電池を活性化させるために、まず外刃を外し、スイッチをONにしてください。動かなくなるまで充電した後、スイッチをOFFにして約5分間充電してください。【注油のしかた】
動かないまたは充電しても使用時間が短い	縦置き充電を繰り返した（常時満充電にしていた）	充電電池を活性化させるために、まず外刃を外し、スイッチをONにしてください。動かなくなるまで充電した後、スイッチをOFFにして約5分間充電してください。【注油のしかた】
	長時間放置したことにより過放電が起きている	充電電池の寿命です。【製品の廃棄のしかた】
充電できない	スイッチがONの状態になっていない	スイッチをOFFにして充電してください。【充電のしかた】
	USBケーブルのType-C側が本体USBポートに確実に差し込まれていない	USBケーブルのType-C側を本体USBポートに確実に差し込んでください。【充電のしかた】
音が大きい	刃が外れている	外刃を本体へ差し込み、時計回りに回して確実に取り付けます。
	刃のお手入れ不足	ご使用後、毎回掃除をしてください。【お手入れのしかた】 刃に専用オイル（別売）をつけてください。【注油のしかた】 【替刃・付属品の申込方法】
においが強くなった	刃・本体のお手入れ不足	ご使用後、毎回掃除をしてください。【お手入れのしかた】 【安全上のご注意】

約8時間で充電完了

- 充電を開始すると通電ランプ（白）が点灯します。 ※充電完了を知らせる機能はありません。
- 1回の満充電で約45分使用できます。（5℃～35℃の環境下で使用した場合）
- ヒゲの濃さ、肌へあてる力、周囲の温度により使用時間は異なります。
- 充電完了後、USBケーブルを抜いてください。

使いかた

注意

- ご使用前に、刃の変形や破損がないか確認をしてください。
- 使用推奨温度は5℃～35℃です。推奨温度外では作動しないことがあります。
- この製品は充電式です。充電しながらのご使用はできません。
- 肌に吹き出物や傷があるときはご注意ください。
- 保管時には、外刃を傷めないように必ずキャップを取り付けてください。（刃の一部に力が加わったり、硬いものにあって刃を傷めるおそれ）
- ※持ち運びの際は付属の専用ポーチをご使用ください。

初めて使用する際は、試し剃りをしてください。

- シェービングジェルやクリームは使用しないでください。

1. 本体を充電します。
2. キャップを本体から取り外し、スイッチをONにします。 ※この商品は、充電しながらのご使用はできません。
3. ご使用後、スイッチをOFFにしてください。

セット内容と各部の名称

●品番末尾WKは替刃付き、WACはアダプター付き、WACKはアダプター・替刃付きです。

定格・仕様

電源方式：充電式
適用アダプター AC100-240V 50-60Hz
定格(別売)：DC5V/1A
充電時間：約8時間（充電推奨温度10℃-35℃）
使用時間：約45分使用可能（5℃～35℃の環境下で使用した場合）
使用電池：ニカド電池(350mAh×2)
材質：本体・ABS樹脂 外刃：ニッケル合金 内刃：ステンレス キャップ：ABS樹脂
※電池改良のため、仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

無料修理規定（日本国内においてのみ有効です）

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合などには、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答などで、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、ロゼンスターJPN株式会社へご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障や損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 車両、船舶などに搭載された場合に生じる故障や損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（業務用の長時間使用など）で使用された場合の故障や損傷。
 - (ヘ) 保証書の提示がない場合。
 - (ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合または字句が書き換えられた場合。
 - (チ) 刃と付属品の損傷の場合。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 持込修理の対象商品を直接ロゼンスターJPN株式会社へ送付する場合は送料は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはロゼンスターJPN株式会社にお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた個人情報保証期間内の無料修理対応のために利用させていただきますので、ご了承ください。

※直接のご来社による販売・修理受付はおこなっておりませんので、あらかじめご了承ください。

※修理依頼のときは、必ず保証書に必要事項をご記入のうえ、ご提示ください。

※ご使用上の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも有料となります。

上手な剃りかた

- 肌を伸ばしながら、外刃全体を肌に垂直に軽くあて、ゆっくり円を描くように滑らせて剃ってください。
- アゴの下、ノド部のヒゲは、肌を伸ばしてヒゲを起こすと剃りやすくなります。

お手入れのしかた

▲必ずスイッチをOFFにし、USBケーブルを抜いてからおこなってください。

※スイッチがONの状態では水洗いすると防水パッキンにすまきがし生じ、浸水するおそれがあります。

水洗い掃除（IPX7防水）

1. 右図のように外刃を、矢印の方向に取り外します。
2. 内刃固定台を引き上げ外し、内刃を取り出します。
3. 外刃、内刃を流水で洗い流してください。
4. 水ですすいだ後、上下に数回振って水切りをします。

【保証書】

ロゼンスター・水洗い回転式シェーバー **持込修理**

お買い上げ日 年 月 日

保証期間 本体お買い上げ日より1年間（ただし、刃・付属品は除きます。）

ご住所(〒)

お客様 **見本** 様

お名前

電話番号() -

住所・店名

ロゼンスターJPN株式会社 【受付時間】 祝祭日以外の月～金
〒210-0012 9:30～12:00/13:00～17:00
川崎市川崎区宮前町11-4 電話 044-245-9121
※ 通信・通話料はお客様負担となります。

5. タオルなどで水滴を拭き取った後、自然乾燥させます。
6. 完全に乾燥させてから外刃と内刃をセットします。 ※3カ所を外刃内刃に入れ込みます。
7. セットした刃を右図のように本体へ差し込み、時計回りに回して確実に取り付けます。

ブラシ掃除

1. 外刃の着脱は、水洗い掃除を参照してください。
2. 付属の掃除用ブラシで毛ヅを取り除きます。

注油のしかた

水洗いやブラシ掃除後に専用オイル（別売）を使用してください。

- 外刃1枚につき1滴程度注油してください。
- スwitchをONにし約5秒なじませ、OFFにしてください。
- 刃に残った余分なオイルは、拭き取ってください。（肌が黒く汚れる原因）

保管のしかた

- 十分に乾燥させた後、刃を傷つけないように必ずキャップを取り付けて、付属の専用ポーチに入れて保管してください。
- お子様の手が届かない所に保管してください。
- 浴室など湿気の多い所や、直射日光のあたる所は避けてください。